

Herunder kan du se hvordan du skal foretage opmålinger for at få et tilbud der er 100% i overensstemmelse med behovet

Opmåling : Opmålingen foretages altid fra den INDVENDIGE SIDE af vinduet, i KARM-LYSNINGEN til den enkelte ramme og i stramme mål.  
Rammen er lukket og der måles så tæt på rammen som muligt.

- Bredde : Bredden måles både foroven (A) og forneden (B)
- Højde : Højden måles både i venstre (C) og højre (D) side.
- Diagonal : Diagonaler måles, for at kontrollere om rammen er vinkelret. Anfør diagonaler fra venstre top til højre bund (E) og fra venstre bund til højre top (F).



- Stormkrog : Stormkroge placeres som standard midt på rammen i hængselside. Ønskes anden placering skal dette fremgå på en skitse med mål. Mål vedr. stormkrog angives fra bund til midt hul.
- Anverfere : På rammer med en højde mindre end 60 cm placeres anverfere som standard 80mm hhv. fra overkant renoveringsramme til midt hul og fra underkant renoveringsramme til midt hul.

Ved rammer med en højde større end 60 cm, placeres anverfere som standard 120mm hhv. ned og op fra over og underkant renoveringsramme.  
Ønskes anden placering af anverfere - skal dette fremgå af tegning.

Udskriv evt. tilbudsblanket og udfyld den i takt med at du måler op - der er plads til alle mål. Ved skæve rammer, eller hvis anverfer eller stormkrog ønskes placeret fravigende standard kan du ligeledes udskrive en skitse der kan underbygge mål eller fravigende placeringer af indvendigt beslag.

